



Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
32.1	کد خطا
Gas combustion system	نام خطا
سيستم احتراق گاز	

علت: احتراق در سیستم به درستی انجام نمی شود.

دلایل ممکن: عدم مطابقت نوع گاز، ایرادات الکترودها و برنر، قطعی و ایراد کابل

نحوه ی تست:

- بررسی نوع گاز
- وارد منوی تکنسین شوید و نوع گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تغییر دهید.
 - از اتصال ورودی گاز اطمینان حاصل کنید.
 - بررسی اتصالات منبع گاز
 - الکترودهای ایگنیشن و شیرهای گاز واحد کنترل برنر را بررسی کنید.
 - در صورت وجود هرگونه ایراد در اتصالات بعد از رفع، از گریس هادی استفاده کنید.
 - فشار گاز
 - فشار پویا و ایستای گاز بررسی کنید.
- درصورتی که فشار گاز در حالت ایستا و پویا بدون اختلاف یا با اختلاف کم است، شیر برقی را تعویض کنید.
 - عایق و تابیدگی کابلهای عایق باید بدون ایراد باشد.
 - فاصله بین الکترودها و برنر را بررسی کنید.
 - برنر را بررسی کنید.

توجه کنید که بسته به نوع دستگاه و خطا ،موارد بررسی شده متناسب با آن باشد.



