Electrolux	كارخانه سازنده
Hood Dishwasher	سرى
EHT8/HHT8/KHT8/NHT8/XHT8/VHT7/ZHT8/AHT8I/ EHT8I/HHT8I/XHT8I/VHT7I/ZHT8I/ZHT8TI/EHT8TI	مدل
b2	کد خطا
Overflow alarm	نام خطا
هشدار سرريز	

* این خطا موجب توقف کار دستگاه نمیشود.

علت: لوله سرريز درست عمل نمي كند.

دلایل ممکن: گرفتگی تخلیه، کثیف بودن هواگیر و سوئیچ فشار، عدم کار کرد صحیح سوئیچ فشار، مسدود بودن شیربرقی ورودی، گیر کردن رله شیربرقی ورودی

نحوه تست:

- گرفتگی تخلیه
- بررسی کنید که مسیر تخلیه گرفتگی نداشته باشد.
 - کثیف بودن هواگیر و سوئیچ فشار
- بررسی کنید که هواگیر و لولههای متصل به آن عاری از هرگونه مواد و رسوبات باشد.
- بررسی کنید آلودگی در سوئیچ فشار تانک و مسیرهای متصل به آن موجب سوء عملکرد آن نشود.
 - عدم کار کرد صحیح سوئیچ فشار
 - بررسی کنید که سوئیچ فشار مخزن بدرستی کار می کند.
 - گرفتگی شیربرقی ورودی
 - بررسی کنید که فیلتر ورودی آب و شیربرقی تمیز باشد.
 - تست سالم بودن شیربرقی (احتمال دارد در این حالت شیربرقی قفل شده باشد)
 - بررسی گرفتگی و رسوب در نازلها و لولههای ورودی و خروجی
 - o رله شيربرقي ورودي
- در برد کنترل دستگاه بررسی کنید که رله شیربرقی (RL5) قطع و وصل می کند. (در این حالت ممکن است رله شیربرقی بطور دائم وصل یا به اصطلاح چسبانده باشد، توصیه می شود برد بررسی و رله تعویض شود.)

