Electrolux	كارخانه سازنده
Hood Dishwasher	سری
EHT8/HHT8/KHT8/NHT8/XHT8/VHT7/ZHT8/AHT8I/ EHT8I/HHT8I/XHT8I/VHT7I/ZHT8I/ZHT8TI/EHT8TI	مدل
b1	کد خطا
Drain not efficient	نام خطا
عدم بهرهوري تخليه	

* این خطا موجب توقف کار دستگاه نمیشود.

علت: تخلیه دستگاه بطور کامل انجام نمی شود.

دلایل ممکن: عدم نصب صحیح لوله overflow، گرفتگی مسیر تخلیه یا پمپ، کثیف بودن هواگیر و سوئیچ فشار، عدم نصب صحیح مسیر تخلیه، عدم کارکرد صحیح سوئیچ فشار، سوراخ بودن لوله تخلیه

نحوه تست:

- overflow) لولهسرريز
- بررسی کنید که لوله سرریز بدرستی در جای خود قرار گرفته باشد.
 - سالم بودن واشر دور لوله را بررسي كنيد.
 - گرفتگی مسیر تخلیه یا پمپ
- بررسی کنید که شی خارجی یا رسوبات موجب گرفتگی در مسیر تخلیه نشده باشد.
 - کثیف بودن هواگیر و سوئیچ فشار
- بررسی کنید که هواگیر و لولههای متصل به آن عاری از هرگونه مواد و رسوبات باشد.
- بررسی کنید آلودگی در سوئیچ فشار تانک و مسیرهای متصل به آن موجب سوء عملکرد آن نشود.
 - معدم نصب صحيح مسير تخليه
- بررسی کنید که تمام اجزای مسیر تخلیه (لولهها، سبدها و پمپ) بطور کامل و صحیح در جای خود نصب شده باشند.
 - عدم کار کرد صحیح سوئیچ فشار
 - بررسی کنید که سوئیچ فشار مخزن بدرستی کار می کند.
 - اتصالات پمپ
 - بررسی کنید که لوله هواگیری پمپ که به مخزن متصل است گرفتگی با پیچ خوردگی نداشته باشد.
 - سوراخ بودن لوله تخلیه
 - بررسی کنید لوله های تخلیه سالم بوده و سوراخ یا آسیب دیده نباشند.

