

Test num1 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
25	کد خطا
The water quantity during cleaning is insufficient	نام خطا
مقدار آب در هنگام شستوشوکافی نیست	

علت: عدم دریافت آب کافی در چرخهی شستوشو

دلایل ممکن: کم بودن فشار آب،کثیف بودن فیلتر -شلنگ -صافی،سفت نبودن اتصالات آب،خرابی فن موتور پمپ و بردش، رگلاژ نبودن درب محفظهی پخت

نحوه ی تست:

۰ ورودی آب

- بررسی فشار آب
- بررسی عدم گرفتگی مسیرها و لولههای آب
 - مسدود نبودن فيلتر آب
 - تميز بودن صافي
 - بررسی چفت بودن اتصالات لوله ها

محل قرارگیری درب

ترولی ها و درب در محل مناسب و به درستی قرار گرفته باشند.

۰ بررسی پمپ

- وارد منوی تکنسین(service level) شوید.
- رمز تکنسین را وارد کنید(TECLEVEL).
- در گزینه ی بررسی عملکرد (functional test)، cleanjet pump را فعال کنید.
 - آیا پمپ صحیح کار میکند؟
 - در صورت عدم رفع مشکل، سالم بودن برد و اتصالات پمپ را بررسی کنید.

سوكتها وكابلها

- بررسی خروجی 150 ولت در سوکت X4 در برد پمپ.
- کابل ها و اتصالات روی برد و پمپ را بررسی کنید.
 - سلامت فنهای موتور



