

Unox	كارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS	سرى
All XEVC and XEBC unit	مدل
AF26	کد خطا
tank missing or safety thermostat	نام خطا
ایراد تانک یا ترموستات ایمنی	·

علت: بالا رفتن دما بیش از ۳۵۰ درجه (های لیمیت کردن دستگاه)، عدم وجود مخزن مواد شوینده

دلایل ممکن: قرار نگرفتن مخزن دترجنت در محل مناسب، ایراد سویچ فشار، ایراد کابل یا سوکت، خرابی ترموستات، خرابی برد تغذیه

نحوه ی تست:

- بررسی کنید که مخزن دترجنت در جای خود به درستی قرار گرفته باشد.
 - بررسی اتصالات ترموستات ایمنی
 - منبع تغذیه را قطع کنید
- با استفاده از مولتی متر هدایت الکتریکی مدار ترموستات ایمنی-Safety thermostat که به وسیله کابل قرمز متصل شده است را بررسی کنید.
 - ترموستات را مجدداً راه اندازی کنید و علل احتمالی مانند نصب فر، منابع گرمایش خارجی،
 سنسورهای دما، کنتاکتورهای مسدود شده، برد تغذیه آسیب دیده را بررسی کنید.
 - بررسی اتصالات برد تغذیه
 - منبع تغذیه را قطع کنید.
 - سوكت P22 از كنتاكتور را قطع كنيد.
- هدایت الکتریکی بین پین ۴ و ۵ که با برچسب TSRوTST نشان داده شده است روی برد تغذیه است را بررسی کنید.
 - کابل یا سوکت معیوب را تعویض کنید.
 - برد تغذیه را تعویض کنید.
 - o ترموستات ایمنی را تعویض کنید.
 - o سویچ فشار را بررسی کنید.



