

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
All iCombi`s unit	مدل
MFR3	کد خطا
Data loss on PCB control computer or micro SD card	نام خطا
از دست رفتن اطلاعات روی حافظه	,

علت:

دلایل ممکن:

## نحوه ی تست:

- دستگاه را با استفاده از فلش مربوطه آپدیت کنید.
  - وارد منو تكنسين شويد.
  - رمز :TECLEVEL
- در بخش هات ایر با توجه به نوع دستگاه موقعیت دستگاه مربوطه را بررسی کنید.
- پارامترها و نوع گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم با استفاده از کارت خطاهای MFR1 و MFR4 و MFR4
  استفاده کنید.
  - با استفاده از فایل های "Recovery.json"و" (Recovery فایلهای مربوطه را بازیابی کنید.
    - SELF TEST را فعال كنيد.

