

Unox	كارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سرى
All XEFT unit	مدل
AF04	کد خطا
POWER BOARD COMMUNICATION ERROR	نام خطا
خطای ارتباط با برد تغذیه	

علت: قطع ارتباط برد کنترل و برد تغذیه

دلایل ممکن: خرابی کابل، ایراد سوکت، خرابی برد تغذیه یا برد کنترل، متصل نبودن کابل

نحوه ی تست:

- از مناسب بودن ورودی برق اطمینان حاصل کنید.
- هرگونه اتصال روی سوکت P10, P11,P12 را خارج کنید
- اتصالات الكتريكي سوكتهاي P10,P11,P12 را بررسي كنيد
- اتصال الکتریکی همه کابلها را با مولتیمتر یک به یک بررسی کنید
 - اتصالات سوکتها را پینهای آن را یک به یک بررسی کنید
 - برد تغذیه را تعویض کنید.
 - کابل را تعویض کنید.
 - کابل برد کنترل را تعویض کنید.

