

Unox	كارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS	سرى
All XEVC and XEBC unit	مدل
AF04	کد خطا
POWER BOARD COMMUNICATION ERROR	نام خطا
خطای ارتباط با برد تغذیه	·

علت: قطع ارتباط برد کنترل و برد تغذیه

دلایل ممکن: خرابی کابل، ایراد سوکت، خرابی برد تغذیه یا برد کنترل، متصل نبودن کابل

## نحوه ی تست:

- از مناسب بودن ورودی برق اطمینان حاصل کنید.
  - $\circ$  هرگونه اتصال روی سوکت P24 را خارج کنید.
- اتصالات الكتريكي سوكتهاي P11,P12,P13 را بررسي كنيد.
- اتصال الکتریکی همه کابلها را با مولتیمتر یک به یک بررسی کنید.
  - اتصالات سوکتها را پینهای آن را یک به یک بررسی کنید.
    - برد تغذیه را تعویض کنید.
      - کابل را تعویض کنید.
    - کابل برد کنترل را تعویض کنید.

