

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
MFR10	کد خطا
CPU board	نام خطا
رد CPU	'

علت: دلایل ممکن:

نحوه ی تست:

- دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید.
- o برد CPU و حافظه SC card را از دستگاه خارج کنید.
 - o برد CPU را تعویض کنید.
 - o حافظه SC card را نصب کنید.
 - دستگاه را به برق وصل کنید و آن را روشن کنید.
- با استفاده از فلش آپدیت ،با استفاده از آخرین ورژن دستگاه را نصب کنید.
 - دستگاه را خاموش کنید.
 - دستگاه را روشن کنید.



