

Unox	كارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS	سرى
All XEVC and XEBC unit	مدل
WF16	کد خطا
lack of water or EL1	نام خطا
کم بودن آب ورودی یا خرابی EL1	'

علت: دریافت آب کم توسط دستگاه

دلایل ممکن: آپدیت نبودن دستگاه ،تنظیم نبودن پارامترهای دستگاه، خرابی پمپ کاهنده فشار، تنظیم نبودن فشار، خرابی برد تغذیه، ایراد شیر برقیها، خرابی سویچ فشار

نحوه ی تست:

- باز بودن شیر آب را بررسی کنید.
- سیستم عامل را به آخرین ورژن به روز رسانی کنید.
 - درستی پارامترها را بررسی کنید.
- فشار آب مربوط به کاهنده فشار را اندازه گیری کنید.
 - فشار خروجی باید 1.5-2 Bar باشد.
 - فشار قبل از کاهنده فشار را بررسی کنید.
- شیربرقیها را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید
- فشار روی سویچ فشار را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
 - o برد تغذیه را تعویض کنید.



