

Unox	كارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS	سرى
All XEVC and XEBC unit	مدل
WF36	کد خطا
Lack of water or EL1 or EG1/EG2	نام خطا
عدم وجود آب یا خرابی EL1 یا EG1/EG2	,

علت: کمبود آب در سیکل شستوشو

دلایل ممکن: خرابی پمپ کاهنده فشار، تنظیم نبودن فشار، خرابی برد تغذیه، ایراد شیر برقیها، خرابی سویچ فشار

## نحوه ی تست:

- باز بودن شیر آب را بررسی کنید.
- فشار آب مربوط به کاهنده فشار را اندازه گیری کنید.
  - فشار خروجی باید 1.5-2 Bar باشد.
  - فشار قبل از کاهنده فشار را بررسی کنید.
- شیربرقیها ( EL1 یا EG1/EG2 ) را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید
  - فشار روی سویچ فشار را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.
    - برد تغذیه را تعویض کنید.

توجه کنید که در اغلب مواقع این خطا مربوط به شیربرقی EL1 است.



