

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi Classic	مدل
MFR8	کد خطا
Replace CPU board (A12)	نام خطا
تعویض برد A12- CPU-	,

علت:

دلایل ممکن:

نحوه ی تست:

- دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید.
- برد CPU و حافظه EEPROM را از دستگاه خارج کنید.
 - را تعویض کنید.
 - دستگاه را به برق وصل کنید و آن را روشن کنید.
- با استفاده از فلش آپدیت ،با استفاده از آخرین ورژن دستگاه را نصب کنید.
 - دستگاه را خاموش کنید.
 - حافظه EEPROM را نصب کنید.
 - دستگاه را روشن کنید.



